

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressaiescanada@canarmna.ca - IN USA - ressaiesusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM – 5 PM EST.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:

1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:




1. Install the length of rod that is required by threading wire through the rod and screwing it to the fixture. Repeat this for other rods.

2. Screw the rods assembly to the canopy ensuring that the sleeve is at the swivel.

3. Position the back cover on the ceiling with the center hole over the electrical box. Mark the ceiling for the pilot hole locations through the small holes on either end. Drill pilot holes at each location. Determine the appropriate way (wood screws for the wooden studs or plastic wall anchor and wood screws for dry wall) of fastening the fixture to the ceiling.

4. Feed power cords from the electrical box through the centre hole of the back cover. Align holes of back cover over electrical box and secure with electrical box screws (not included). Position the fixture and add wood screws (one on each side) for the wooden studs or plastic wall anchor and wood screws for dry wall.

NOTE: Make sure the back cover is level before tightening the screws.



5. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

6. Once wire connections are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts. Install the light fixture to the ceiling by aligning the hole(s) in the fixture with the studs on the mounting bracket. Secure fixture in place with star washers and cap nuts.

7. Attach the glass shade to the fixture using the thumb screws (tighten with fingers only).

8. Install specified bulb type and wattage (not included).

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)
Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A
Phillips



Coupeur De Fils



Pinces



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:

1. FERMEZ LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHEZ LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE MONTAGE AU FIL DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE A TERRE DANS LA BOITE ELECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, ÉTEIGNEZ-LE, ATTENDEZ QU'IL SOIT FROID, PUIS NETTOYEZ-LE AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.

INSTALLATION:




1. Installez la longueur de colonne requise en faisant passer le fil dans la colonne puis en vissant la colonne sur le luminaire. Répétez les étapes pour les autres tiges.

2. Vissez l'assemblage des tiges sur la coupole en vous assurant que le manchon est au niveau du pivot.

3. Placer le couvercle arrière au plafond avec le trou du centre sur la boîte de sortie électrique. Marquer le plafond pour identifier l'emplacement des petits trous sur un des bouts. Percer les trous aux emplacements marqués. Déterminez la façon la plus appropriée (vis à bois pour solive de bois ou ancre en plastique ou vis à bois pour placoplatre) de poser votre luminaire au plafond.

4. Faufilez les fils de la boîte électrique en travers du trou au centre du couvercle arrière. Alignez les trous du couvercle arrière avec les trous sur la boîte électrique et fixez en place à l'aide des vis pour la boîte électrique (en sus). Placez le luminaire et ajoutez des vis à bois (une de chaque côté) sur les structures de bois ou des ancrés en plastique accompagnés de vis à bois sur du placoplatre.

N.B.: Assurez-vous que le couvercle arrière est bien de niveau avant de le serrez avec les vis.



5. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise A terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

6. Une fois les connexions de fils terminées, insérez soigneusement les fils et les capuchons de connexion dans la boîte électrique en vous assurant qu'il n'y a aucun filament nu (sur le fil blanc et le fil noir) visible au niveau des capuchons de connexion. Posez le luminaire au plafond en alignant le trou (s) du lustre avec les boulons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon.

7. Posez l'abat-jour sur la fixture à l'aide de vis à doigt (surrez seulement qu'au doigt).

8. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).